



## Come posso creare una tabella millesimale per un "tetto a falde"?

Nel caso di condominio con copertura a più falde dovranno essere compilate tante tabelle di utilizzazione separata quante sono le falde del tetto.

Ciascuna di queste tabelle dovrà comprendere tutte le unità (o le porzioni di unità) che sono nella proiezione della falda considerata.

Nel seguente esempio, supponiamo ci siano due falde (che chiameremo *Falda A* e *Falda B*) e che ci siano unità immobiliari che siano sottostanti ad entrambe le falde (in misura diversa). La base di calcolo considerata è il volume.

Per redigere le tabelle sarà necessario:

1. Creare le tabelle A/1 e A/2, derivandole dalla Tabella A tramite la funzione di duplicazione (utilizzare il pulsante *Duplica* cliccando con il tasto destro del mouse sulla tabella A nella sezione di sinistra *Tabelle Millesimali* e fornire quindi una sigla che contraddistingua la nuova tabella). Chiameremo le tabelle rispettivamente "*Tabella A/1 - Millesimi Tetto Falda A*" e "*Tabella A/2 - Millesimi Tetto Falda B*"
2. Dalla sezione *Utilità | Personalizzazione calcoli | Colonne unità immobiliari*, creare due nuove colonne di tipo variabile numerica denominate VOLFALDAA e VOLFALDAB ed associarle rispettivamente alla tabella A/1 ed alla tabella A/2 (il nome completo sarà quindi VOLFALDAA.A1 e VOLFALDAB.A2)
3. Spostare le colonne VOLFALDAA e VOLFALDAB nella posizione precedente le colonne MILLESIMI.A1 e MILLESIMI.A2 (con i pulsanti *Sposta Su* e *Sposta Giù*)
4. Modificare la formula associata alla colonna MILLESIMI.A1 in:  
 $(VOLFALDAA.A1 * 1000 / TOTALE.A1.VOLFALDAA.A1) * SELEZIONE A1$
5. Modificare la formula associata alla colonna MILLESIMI.A2 in:  
 $(VOLFALDAB.A2 * 1000 / TOTALE.A2.VOLFALDAB.A2) * SELEZIONE A2$
6. Posizionarsi, dalla sezione *Tabelle Millesimali*, sulla tabella A/1
7. Selezionare le unità che ricadono in tutto o in parte sotto la falda A del tetto ed imputare nella colonna Falda A il relativo volume
8. Selezionare quindi la funzione *Ricalcolo tabelle millesimali* (premendo il pulsante F5)
9. Posizionarsi sulla Tabella A/2, selezionare le unità che ricadono in tutto o in parte sotto la falda B del tetto, imputare nella colonna Falda B il relativo volume e selezionare la funzione *Ricalcolo tabelle millesimali* (premendo il pulsante F5)